

注意



 本製品の上に物を置かないでください。
傷がついたり、故障の原因となります。



❗ 強制 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。



❗ 強制 各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。
また、各接続コネクタには手を触れないでください。
故障の原因となります。



正常な使用状態で保証期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定に基づいて製品に保証書またはお買い上げ時のレシートを添付して下記住所までお送りください。

イーディーコンプライブ株式会社 Safety Disclosure Container サポート宛

製品保証規定

1 保証の内容

ご購入後1年以内に、万一この製品が故障したときは、製品に保証書またはお買い上げ時のレシートを添えてお買い上げ店または弊社サポートセンターにお届けください。無料で交換または修理いたします。* 送付の際は、必ず宅配便など送付の控えが残る方法でお送りください。

- 3 本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。
本製品の故障に起因する付属的損害（データ採取に要した諸費用、データによって得るであろう利益の損失、精神的障害など）の補償には応じかねます。

-  **注意** 




①

!

- 1 本製品および本紙はイーディーコントロール株式会社の著作物です。したがって、本製品および本紙の一部または全部を無断で複製、転載、転写、改変することは法律で禁じられています。
- 2 本製品および本紙の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
- 3 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 4 本製品のソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。
- 5 本製品のソフトウェアのソースコードについては、いかなる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。
- 6 書面による事前の承諾を得ずに、本ソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、転載、サブライセンスすることを禁止します。
- 7 本製品は、日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービス等は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。
- 8 弊社は、お客様が「その他」の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。

対応機種	USBインターフェース搭載DOS/V (OADG仕様) パソコン
対応OS	Microsoft Windows XP Professional /Home Edition 日本語版 SP2 Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 SP4
メモリ	256MB以上
CPU	PentiumⅢ 1GHz 以上
インターフェース	USB 2.0 データ転送速度：最大 480Mbps (理論値)

②パスワード(4~30桁の半角英数字)を入力します。



③ [OK] をクリック
します。



④ [終了] をクリック
します。

4. [終了] ボタンをクリックするとパスワードの設定作業は完了です。


パスワードの登録が完了したら、次項の「2度目以降の使い方」の手順4・5の方法
でご使用ください。

■ 2度目以降のご使用方法

初期登録の済んだ本製品をパソコンに接続してお使いになる場合、以下の手順で
認証を行ってください。

1. 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。

2. [マイコンピュータ]の中にある[SDC_DRIVE] をダブルクリックし、[SDC.exe]
をダブルクリックします。



ダブルクリックします。

3. パスワード入力画面が表示されますので、パスワードを入力します。




※パスワードを忘れた場合
には、パスワードの復元は
できません。




パスワード認証が成功すると、下記の画面からデータの暗号化（書き込み）/復号化
ができます。

4. 本製品に暗号化して書き込みます。
※暗号化の際に、若干データ容量が増加します。(数十バイト〜1kバイト)
※ファイル名がフルパス（アドレスを含む）を含めて180文字を超えるファイルは、
暗号化が不可となります。



本製品に保存したい
データをこの画面に
ドラッグ＆ドロップ
すると、自動的に暗
号化書き込みされます。

5. 本製品の保存されているデータを復号化します。




復号化したいデータ
をデスクトップなど
のPCのデータを保存
したい場所にドラッ
グ＆ドロップします。

※ローカルディスク直下への復号化及びネットワーク越しでの復号化、その他ロー
カルディスク以外の外部メディアへの復号化は出来ませんのでご注意ください。

■ パスワードの変更


初期登録で設定したパスワードは以下の手順で変更できます。

1. メニューバーにある[ツール] をクリックして、[管理ウィザード] を選択します。



クリックします。

2. 登録画面が表示されますので、現在のパスワードを入力後、新しいパスワード
を設定して、[OK] をクリックしてください。



現在のパスワードと
新しいパスワードを
入力します。


「OK」をクリック
します。

■ 本製品の取り外しかた

本製品をパソコンから取り外す際は、次の手順で操作します。

1. タスクトレイに表示されているアイコン  をクリックします。(これらのアイ
コンが表示されていないときは、Windowsのヘルプを参照してください。)

2. 「USB大容量記憶装置デバイス」または「USBディスク」をクリックします。



3. 「安全に取り外すことができます。」と表示されたら、本製品をパソコンから
取り外します。

■ 製品の初期化

パスワードを忘れた場合、製品を初期化したい場合、製品のバージョンアップを
行いたい場合には、オンラインユーザー登録を行ったうえ、指定のID/PASSにて
製品サポートWebページにアクセスしてください。
製品サポートWebページにて、初期化ツールのダウンロードを配布しております。

※パスワードを忘れた場合には、パスワードの復元はできません。
※初期化した場合には、USBメモリ内の既存データは全て失われますので、
ご注意ください。

■ オンラインユーザー登録
<http://www.safety-disclosure.jp/user/>

■ 製品サポートWebページ
<http://www.safety-disclosure.jp/user/support/>

安全にお使いいただくために 必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いい
ただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必
ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社
製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステムの運用全般に関する注意
事項も記載されています。
パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったため
に生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめ
ご了承ください。

■ 絵記号の意味 △ ⊘ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

△	警告・注意を促す内容を示します。 (例：⚠ 感電注意)
⊘	してはいけない事項(禁止事項)を示します。 (例：🚫 分解禁止)
●	しなければならない行為を示します。 (例：🔌 プラグをコンセントから抜く)

使用している表示と絵記号の意味

■ 警告表示の意味

⚠ 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表 示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをし たり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

⚠ 警告

⚠ 強制
本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび
周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。

⚠ 強制
電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が
届かないように機器を配置してください。
さわってけがをする恐れがあります。

⊘ 禁止
濡れた手で本製品に触れないでください。
電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。ま
た、コンセントに接続されていない場合でも、本製品の故障の原因となります。

🔌 電源プラグを
抜く
煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源
プラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがありま
す。弊社サポート窓口または、お買い求めの販売店にご相談ください。

🔌 電源プラグを
抜く
本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないであ
ください。液体や異物が内部に入ってしまったら、パソコンの電源
スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてくだ
さい。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。

⊘ 水場での
使用禁止
風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しない
でください。
火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

⚠ 強制
小さなお子様電気製品を使用する場合には、本製品の取り
扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにし
てください。

⚠ 強制
小さなお子様の手の届かないところで保管・使用してください。
誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

⊘ 分解禁止
本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。
火災、感電、故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した
場合、修理をお断りすることがあります。

保 証 書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載され
た期間、条件のもとにおいて修理をいたします。
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

イーディーコンライブ株式会社
〒160-0022
東京都新宿区新宿6丁目24番20号ウェルシップ東新宿9F

■ユーザー登録 <http://www.ed-contrive.co.jp/user>

お名前	フリガナ
ご住所	〒 TEL : () —

製品名	
製品 シリアルNo.	本製品に添付されているシリアルNo. シールに記載されている番号をご記入ください。
保証期間	ご購入日より 1 年間
ご購入日	年 月 日 ご購入日が確認できる書類（レシートなど）を添付の上、修理をご依頼ください。

切り取り